

ایلمنٹن بائی نشانی، ابزار دقیق، کالیبراسیون، آموزش تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۶۵۱۶۳

# JSP

®

OXFORD, ENGLAND

# EVO SPEC™ HELMET SAFETY SPECTACLES



+989901368342  
[www.jsp.co.uk](http://www.jsp.co.uk)

Use a SmartPhone  
<https://smartphonefit@indubash.com>  
to scan the QR code to  
view instruction video, or  
visit: <http://bit.ly/EvoSpecFit>





# EVO SPEC™ - HELMET SAFETY SPECTACLES

تلفن: ۰۱-۴۶۱۶۵۱۶۴

ایمنی، آتش‌نشانی، ابزار دقیق، گالری‌های آموزش



## GB

1. Place the helmet inside facing upward and the EVO Spec™ nose bridge upward with arms pointing towards the helmet. 2. Locate the fitting pin on the front of the helmet on the central webbing clip. 3. Locate the fitting pin on the outside of the EVO Spec™ arm. 4. Firmly push the fitting pin into the first hole on the centre webbing clip. 5. Make sure that the arm is securely connected and then repeat the process with the opposite arm. 6. Push the Spectacle inside the helmet until the clips on the outer edges 'click' into place behind the receiving notches on the helmet. 7. To deploy the EVO Spec™ whilst wearing the helmet pull the peak forward, then pull the spectacle element down over the eyes into a comfortable position.



JSP Ltd, Worsham Mill, Minster Lovell Oxfordshire, OX29 0TA  
TECHNICAL HELPLINE: +44(0)2002 826051  
email: technical.service@jsp.co.uk



BSI (NB 0086): BSI, Kitemark House, Maylands Avenue,  
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, United Kingdom



ISSUE: 01/12

RFAZ-006-900



# EVO SPEC™ SKYDDSGLASÖGON TILL HJÄLM



## SE

1. Placera hjälmen med insidan vänd uppåt och näsbryggan på EVO Spec™ uppåt med armarna pekande mot hjälmen. 2. Lokalisera det första hålet (räknat från hjälmens front) på det elastiska bandets klämma i mitten. 3. Lokalisera passlufvet på utsidan av EVO Spec™-armen. 4. Tryck in passlufvet ordentligt i det första hålet på det elastiska bandets klämma i mitten. 5. Kontrollera att armarna sitter säkert och upprepa därefter samma procedur med armarna på den motsatta sidan. 6. Skjut in glasögonen i hjälmen tills klämmorna på de yttre kantzarna 'klickar' på plats bakom de mottagande skårarna på hjälmen. 7. För att använda EVO Spec™ när hjälmen bärs på huvudet, dra glasöngsdelen framåt och ned över ögonen till ett bekvämt läge.

## EVOSPEC™



JSP Ltd, Worsham Mill, Minster Lovell Oxfordshire, OX29 0TA  
TECHNICAL HELPLINE: +44(0)2002 826051  
email: technical.service@jsp.co.uk



BSI (NB 0086): BSI, Kitemark House, Maylands Avenue,  
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, United Kingdom



ISSUE: 01/12

RFAZ-006-900



JSP Ltd, Worsham Mill, Minster Lovell Oxfordshire, OX29 0TA  
TECHNICAL HELPLINE: +44(0)2002 826051  
email: technical.service@jsp.co.uk



BSI (NB 0086): BSI, Kitemark House, Maylands Avenue,  
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, United Kingdom



ISSUE: 01/12

RFAZ-006-900